



Notice simplifiée d'utilisation du logiciel Arduino

1. Ouvrir un programme : Fichier → Ouvrir.



2. Téléverser un programme dans la carte Arduino (cela envoie le programme au microcontrôleur de l'Arduino).



3. Lecture des mesures effectuées par le capteur : cliquer sur « Moniteur en série » en haut à droite.

